


Flammkraft



GEBRAUCHSANLEITUNG OUTDOOR KÜCHEN-MODUL BLOCK L

USER MANUAL OUTDOOR KITCHEN MODULE BLOCK L

DE

EN

Gebrauchsanweisung für ein Küchenmodul mit Doppelwaschbecken für den Außenbereich

Modell Block L Standgerät

Die Gebrauchsanweisung richtet sich an private Anwender. Für professionelle Anwendung des Geräts berücksichtigen Sie gegebenenfalls geltende nationale Vorschriften.

Der Waschbecken-Modul wird in dieser Anleitung als „das Gerät“ bezeichnet.

Das Gerät ist speziell für die Verwendung im Außenbereich konzipiert und dient zum Waschen von Geschirr sowie zur Vorbereitung von Speisen und Getränken.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf, damit sie bei Bedarf jederzeit zur Verfügung steht.

Bei Aufbau und Installation durch Dritte bzw. Dienstleister:
Stellen Sie sicher, dass dieses Dokument zur weiteren Verwendung beim Besitzer des Geräts verbleibt.

Die Gebrauchsanweisung ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung, Nachdruck und Weitergabe nur mit Genehmigung.

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise	4	5. Pflege und Wartung	13
1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise	4	5.1 Regelmäßige Reinigung	13
1.2 Sicherheit bei der Nutzung	4	5.2 Wartung der Wasseranschlüsse	13
1.3 Sicherheit bei der Reinigung und Wartung	4	5.3 Schutzmaßnahmen	14
2. Produktinformation	5	5.4 Langzeitpflege	14
2.1 Produktübersicht	5	5.5 Wartungsintervalle	14
2.2 Lieferumfang	6	6. Störungsbehebung	15
2.3 Technische Daten	6	7. Entsorgung	16
3. Aufstellung	7	7.1 Verpackung entsorgen	16
3.1 Aufstellung vorbereiten	7	7.2 Gerät entsorgen	16
3.2 Aufstellung am Verwendungsort	7		
3.3 Wasseranschlüsse herstellen	9		
3.3.1 Nutzung mit Kaltwasser	9		
3.3.2 Nutzung mit Warmwasser	9		
3.3.2.1 Nutzung mit Festanschluss	9		
3.3.2.2 Nutzung mit Durchlauferhitzer	10		
3.4 Wasserablauf anschließen	10		
3.5 Optionale Lösung: Abwassercontainer	11		
4. Bedienung	12		
4.1 Nutzung des Wasserhahns	12		
4.1.1 Nutzung mit Kaltwasser	12		
4.1.2 Nutzung mit Kalt- und Warmwasser	12		
4.2 Reinigung während der Nutzung	12		
4.3 Hinweise zur optimalen Nutzung	12		

1. Sicherheitshinweise

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

WARNUNG

Unsachgemäße Handhabung kann zu Verletzungen oder Schäden führen. Befolgen Sie die Anweisungen in dieser Gebrauchsanleitung.

- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht unbeaufsichtigt nutzen oder in der Nähe spielen.
- Nehmen Sie keine eigenmächtigen Änderungen oder Umbauten am Gerät vor.

1.2 Sicherheit bei der Nutzung

- Stellen Sie das Gerät auf einen festen und ebenen Untergrund.
- Sichern Sie das Gerät vor der Nutzung durch die Betätigung der Bremsen vor Wegrollen.
- Drehen Sie alle vier Standfüße des Geräts heraus, um eine Kippgefahr zu vermeiden.
- Kontrollieren Sie vor der Nutzung alle wasserführenden Teile auf Dichtheit. Undichte Verbindungen können Schäden verursachen.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Setzen Sie das Gerät keiner übermäßigen Belastung aus, beispielsweise durch schwere oder spitze Gegenstände, die die Spüle beschädigen könnten.

1.3 Sicherheit bei der Reinigung und Wartung

- Schalten Sie die Wasserzufuhr ab, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, die die Oberfläche des Geräts beschädigen könnten.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Dichtungen der wasserführenden Teilen und ersetzen Sie beschädigte Teile umgehend.


- In folgenden Fällen übernimmt Flammkraft keine Haftung für Schäden:
 - Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung
 - Bei bestimmungswidriger Verwendung
 - Bei unsachgemäßer Handhabung.
 - Bei eigenmächtigen Umbauten.
 - Bei Verwendung von Ersatzteilen, die nicht von Flammkraft hergestellt oder autorisiert wurden.
 - Bei Nichteinhaltung der Wartungs- und Reinigungsintervalle.

WICHTIGE HINWEISE


- Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung für spätere Nutzung auf.
- Halten Sie sich stets an die Wartungs- und Pflegevorgaben, um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.
- Bei Schäden oder Funktionsstörungen kontaktieren Sie den Flammkraft-Service.

2. Produktinformation

2.1 Produktübersicht




- A Wasserhahn
- B Fernentriegelung Becken links
- C Mischbatterie
- D Isoliertes Doppelbecken
- E Unterbau mit Frontschublade
- F Bremse (2x)
- G Typenschild (im Innenraum links)
- H Standfüße (4x)
- I Lenkrollen (4x)



- J Edelstahl Abdeckung Waschbecken (2x)
- K Flexibles Siphon-System
- L Anschluss Wasserzulauf (Schnellkupplung - Gardena-kompatibel)
- M Optionaler Durchlass Rückseite (2x)

DE

2.2 Lieferumfang



- A** Flammkraft Block L
- B** Abdeckplatte Becken links
- C** Abdeckplatte Becken rechts
- D** Sous-Vide-Stick-Halter
- E** Befestigungs-Kit für Ablauf
- F** Bedienungsanleitung
- G** Flexibler Abflussschlauch
- H** Abfallcontainer
- I** Aufbewahrungsbox

2.3 Technische Daten

Abmessung Gerät	
■ Breite	85 cm
■ Tiefe	53 cm
■ Höhe (Wasserhahn eingefahren)	100 cm
■ Arbeitshöhe	94 cm
■ Maße Becken links	34 x 40 cm / 18,5 cm tief
■ Maße Becken rechts	18 x 40 cm / 13,5 cm tief
Gesamtgewicht	ca. 75 kg
Wasserhahn	Schwenkbar, einfahrbar, Kopf ausziehbar (Edelstahl)
Anschluss Zulauf	Schnellkupplung (Gardena kompatibel), lebensmittelecht
Anschluss Ablauf	Flexrohr (50 mm)
Material	Edelstahl

3. Aufstellung

3.1 Aufstellung vorbereiten

- ▶ Machen Sie sich mit dem Gerät und den zugehörigen Dokumenten vertraut:
 - Gebrauchsanleitung
 - Zubehör und Ausstattung
 - Aufstellort
- ▶ Halten Sie den Aufstellort frei von Gegenständen, die bei der Aufstellung beschädigt oder zerstört werden können.
- ▶ Prüfen Sie die Verpackung auf Beschädigungen.
- ▶ Entfernen Sie die Verpackung.
- ▶ Kontrollieren Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
 - ➔ "2.2 Lieferumfang" (Seite 6).

Bei Beschädigung oder Unvollständigkeit

- ▶ Wenden Sie sich an Ihren Händler oder an den Flammkraft-Service.

Sofern die Verpackung nicht mehr benötigt wird

- ▶ Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial ordnungsgemäß.
 - ➔ "7.1 Verpackung entsorgen" (Seite 18)


3.2 Aufstellung am Verwendungsort

⚠ WARNUNG!

Gefahr von Schäden an der Frontschublade!

Durch Vibrationen beim Bewegen des Geräts oder durch Ausziehen der Schublade ohne Beachtung der Öffnungsfunktion („Push-to-open“) kann die Schublade beschädigt werden.

- ▶ Drücken Sie zum Öffnen der Schublade immer erst die Schublade nach innen.
- ▶ Stellen Sie vor einer Bewegung des Geräts sicher, dass die Schublade ca. 5 cm geöffnet ist.



- ▶ Drücken Sie auf die Front-Schublade. Die Front-Schublade springt leicht auf..
- ▶ Öffnen Sie die Front-Schublade vollständig durch Herausziehen.
- ▶ Entnehmen Sie die darin enthaltenen Teile.
- ▶ Schließen Sie die Front-Schublade durch Hineindrücken, bis ein Klicken zu hören ist.

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Handhabung des Geräts!

Größe und Gewicht des Geräts verlangen Aufmerksamkeit beim Bewegen und Aufstellen. Durch ein unbeabsichtigtes Wegrollen des Geräts, sind schwere Verletzungen möglich.


- ▶ Sorgen Sie für einen sicheren Stand beim Aufstellen.
- ▶ Achten Sie darauf, dass der Untergrund gerade und fest ist.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass sich keine weiteren Personen im Arbeitsbereich aufhalten.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass das aufgebaute Gerät gegen Wegrollen gesichert ist.

⚠ ACHTUNG!

Gefahr von Schäden an den Standfüßen!

Beim Bewegen des Geräts können ausgedrehte Standfüße an Hindernissen hängenbleiben und beschädigt werden. Durch Vibrationen beim Transport können sich die Standfüße herausdrehen..


- ▶ Stellen Sie vor einer Bewegung des Geräts sicher, dass die Standfüße komplett eingedreht sind.
- ▶ Achten Sie beim Transport auf den Fahrweg. Vermeiden Sie das Rollen des Geräts über Hindernisse (Höhe > 2 cm).



- ▶ Stellen Sie das Gerät an den gewünschten Aufstellort..
- ▶ Sichern Sie das Gerät gegen Wegrollen durch das Einrasten der Bremsen mithilfe der beiden Hebel auf der Rückseite.
- 💡 Bei eingeschränkter Erreichbarkeit von der Rückseite können die Bremsen bei geöffneter Schublade auch von innen bedient werden.
- ▶ Drehen Sie die vier Standfüße in den Ecken des Geräts heraus.

Um den korrekten Stand sicherzustellen, muss das Gerät auf allen vier Standfüßen stehen.

- 💡 Sollten die Standfüße aufgrund der Position des Geräts schwer erreichbar sein, besteht die Möglichkeit, diese von oben aus dem Innenraum mit einem Sechskantschlüssel (5 mm) zu drehen,



- ▶ Richten Sie das Gerät durch Einstellung der Standfüße aus.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Schublade bündig zum Gerät ausgerichtet ist.

Wenn die Schublade schräg zum Korpus steht:

- ▶ Drehen Sie auf der überstehenden Seite den vorderen Standfuß weiter heraus.
- 💡 Um die Standfüße leichter zu drehen, empfiehlt es sich das Gerät an der entsprechende Ecke leicht anzublen oder die Ecke durch leichten Gegendruck mit der Schulter zu entlasten.


3.3 Wasseranschlüsse herstellen

Das Gerät ist standardmäßig mit einem Zweikreisanschluss ausgestattet, der für Kalt- und Warmwassernutzung vorbereitet ist. In der Standardkonfiguration sind beide Kreisläufe an die fest im Gerät verbaute, lebensmittelechte Standardkupplung angeschlossen, sodass immer Kaltwasser bereitgestellt wird.

⚠ ACHTUNG

Der Wasseranschluss inkl. des Standardadapters und der nachfolgenden Leitungen und Armaturen sind lebensgeeignet. Wenn Trinkwasserqualität gewünscht ist, muss auf eine entsprechende Qualität und Hygiene der Zuleitung geachtet werden.

3.3.1 Nutzung mit Kaltwasser




- ▶ Verbinden Sie den Wasserzulauf direkt mit der Standardkupplung im Gerät.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass alle wasserführenden Teile dicht sind, um Wasserverluste zu vermeiden.
- ▶ Testen Sie die Wasserzufuhr, indem Sie den Wasserhahn öffnen.


3.3.2 Nutzung mit Warmwasser

Es bestehen zwei Möglichkeiten das Gerät mit Kalt- und Warmwasser zu nutzen:


3.3.2.1 Nutzung mit Festanschluss



- ▶ Brechen Sie die rechte Zulaufklappe auf der Rückseite des Geräts durch mehrfaches Hin- und Herbewegen heraus.
- 💡 Alternativ kann der Zulauf auch durch die dafür vorgesehene Aussparung im Bodenblech geführt werden.




- ▶ Entnehmen Sie die Zulaufklappe
- ▶ Führen Sie den Wasserzulauf durch die Öffnung ein.



- ▶ Lösen Sie die am Zulauf angeschlossenen Schläuche.
- ▶ Schließen Sie die entsprechenden Zulaufe an die Kreisläufe für Warm- (rot) und Kaltwasser (blau) an.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Wasserleitungen den lokalen Vorschriften entsprechen.

3.3.2.2 Nutzung mit Durchlauferhitzer

Das Gerät eignet sich zur Nutzung eines Durchlauferhitzers. Dieser ist nicht Teil der Lieferung und nicht über Flammkraft erhältlich.



- ▶ Ein Durchlauferhitzer kann im Unterbau des Geräts an der Universal-Montageplatte angebracht werden.
- ▶ Verbinden Sie die Kreisläufe für Warm- und Kaltwasser gemäß den Anweisungen des Durchlauferhitzers.

⚠ WARNUNG

Gefahr durch Stromschlag!

Durch die Nutzung eines elektrischen Durchlauferhitzers wird Strom in das Gerät eingebracht. Achten Sie darauf, alle geltenden Sicherheitsmaßnahmen und Vorschriften im Umgang mit Elektrizität einzuhalten. Flammkraft übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Installation oder Nutzung entstehen.


- ▶ Die Nutzung von Warmwasser erfordert eine fachgerechte Installation des Durchlauferhitzers durch qualifiziertes Personal.

3.4 Wasserablauf anschließen


Der vorinstallierte Siphon ist einsatzbereit und kann bei Bedarf ohne Ausbau entleert werden.

→ "5.1 Regelmäßige Reinigung" (Seite 13)


Um Abwasser aus dem Gerät herauszuführen kann der im Lieferumfang enthaltene flexible Abwasserschlauch genutzt werden.




- ▶ Brechen Sie die linke Ablaufklappe auf der Rückseite des Geräts durch mehrfaches Hin- und Herbewegen heraus.
- 💡 Wenn sich das Gerät direkt über einem Abwasseranschluss befindet, lässt sich der Ablaufschlauch auch durch die Bodenplatte des Gerätes nach unten herausführen.




- ▶ Entnehmen Sie die Ablaufklappe



- ▶ Ziehen Sie den beiliegenden flexiblen Abflussschlauch auseinander und knicken Sie diesen in L-Form. Die verjüngte Seite ist dabei am längeren Ende.
- ▶ Führen Sie den abgewinkelten Teil des flexiblen Ablaufschlauches in das Gerät ein.
- ▶ Dehen Sie den Ablaufschlauch so, dass der abgewinkelte Teil im Inneren des Geräts nach oben zeigt.



- ▶ Stecken Sie das Ende des flexiblen Siphonschlauchs in die Rohröffnung.
- ▶ Vergewissern Sie sich, dass alle Verbindungen fest und dicht sind.
- ▶ Achten Sie darauf, den Schlauch ohne Knicke oder Verengungen zu verlegen.



- ▶ Befestigen Sie das mitgelieferte Halterungs-Kit an der inneren Rückwand hinter dem Abflussrohr.
- ▶ Fixieren Sie das Abflussrohr mit dem Riemen des Halterungs-Kits an der verjüngten Stelle des Rohrs.

3.5 Optionales Zubehör: Abwassercontainer

Wenn keine Möglichkeit besteht, das Abwasser direkt abzuführen, können Sie den optional erhältlichen Abwassercontainer nutzen.

 www.flammkraft.com

Dieser Container ist entnehmbar, mit Rollen ausgestattet und passt perfekt in den Unterbau des Geräts.


Entleeren Sie den Container regelmäßig, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

4. Bedienung

4.1 Nutzung des Wasserhahns

Der Wasserhahn des Geräts ist benutzerfreundlich gestaltet und bietet folgende Funktionen:

- **360-Grad-Schwenkfunktion:**
Der Wasserhahn kann in alle Richtungen gedreht werden, um maximale Flexibilität beim Spülen zu ermöglichen.
- **Versenkbarkeit:**
Der Wasserhahn lässt sich absenken, ideal für geschützte Lagerung oder kompakte Nutzung.
- **Ausziehbarer Kopf:**
Der Wasserhahn ist mit einem ausziehbaren Kopf ausgestattet, um das Reinigen von großen Gegenständen oder schwer zugänglichen Bereichen zu erleichtern.



⚠ ACHTUNG

Vor Gebrauch, bzw. nach längerem Nichtgebrauch sollte die Leitung gespült werden.

- ▶ Öffnen Sie den Wasserhahn auf mittlerer Position und lassen das Wasser 10-15 Sekunden laufen, bis das System ausreichend gespült ist.

4.1.1 Nutzung mit Kaltwasser (Standardkonfiguration)

Öffnen Sie den Wasserhahn, um Kaltwasser zu erhalten. Der Anschluss ist werkseitig so vorbereitet, dass immer Kaltwasser zur Verfügung steht.

4.1.2 Nutzung mit Kalt- und Warmwasser

Wenn ein Durchlauferhitzer oder Festanschluss installiert wurde, können Sie sowohl Warm- als auch Kaltwasser nutzen.

4.2 Reinigung während der Nutzung

Um die Langlebigkeit des Geräts zu gewährleisten, beachten Sie folgende Hinweise zur Reinigung während der Nutzung:

- Drücken oder spülen Sie keine dicken Stücke, Fette oder andere Stoffe durch den Ablauf
- **Siebpflege:**
 - ▶ Reinigen Sie das Sieb des Wasserhahns regelmäßig, um Kalkablagerungen und Schmutzpartikel zu entfernen.
- **Abflussreinigung:**
 - ▶ Kontrollieren Sie den Ablauf auf Verstopfungen und reinigen Sie ihn bei Bedarf. Der vorinstallierte Siphon kann ohne Ausbau entleert werden.
- **Wasserflecken vermeiden:**
 - ▶ Trocknen Sie die Spüle nach jeder Nutzung mit einem weichen Tuch, um Kalkflecken zu vermeiden.

4.3 Hinweise zur optimalen Nutzung

- Vermeiden Sie es, heiße Töpfe oder Pfannen direkt in die Spüle zu stellen, um Beschädigungen zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass der Abwasserschlauch frei von Knicken bleibt, damit das Wasser ungehindert ablaufen kann.
- Nutzen Sie die optionalen Zubehörteile wie den Abwassercontainer, wenn keine direkte Ableitung des Abwassers möglich ist.

5. Pflege und Wartung

5.1 Regelmäßige Reinigung

Eine regelmäßige Reinigung des Geräts stellt sicher, dass es langfristig einwandfrei funktioniert und seine Optik behält. Beachten Sie folgende Empfehlungen:

- **Edelstahl-Becken:**
 - ▶ Reinigen Sie die Becken nach jeder Nutzung mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch. Hartnäckige Verschmutzungen können mit einem sanften Kunststoffschwamm entfernt werden.
- **Wasserhahn:**
 - ▶ Säubern Sie den Wasserhahn regelmäßig, insbesondere den herausziehbaren Kopf und die Versenkmechanik, um Kalkablagerungen zu vermeiden.
 - ▶ Um die Oberfläche in gutem Zustand zu halten, ist es wichtig, dass sie stets sauber und trocken bleibt.
 - ▶ Reinigen Sie die Oberflächen und den Wasserhahn ausschließlich mit Wasser und milder Seife.
 - ▶ Vermeiden Sie die Verwendung von scheuernden Reinigungsmitteln (in Pulver- oder Flüssigform) oder von Produkten, die Alkohol, Chloride, Säuren oder andere aggressive Substanzen enthalten.
 - ▶ Sollte der Wasserhahn mit aggressiven Reinigungsmitteln in Kontakt kommen, spülen Sie ihn gründlich ab und trocknen Sie ihn mit einem weichen Tuch.


Hinweis: Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Reinigungshinweise entstehen

- **Siphon:**
 - ▶ Entleeren Sie den vorinstallierten Siphon bei Bedarf ohne Ausbau, um Ablagerungen zu entfernen.
 - ▶ Stellen Sie ein geeignetes Gefäß bereit, um noch im Siphon befindliche Flüssigkeiten aufzufangen.
 - ▶ Halten Sie mit einer Hand das lose Ende des Siphonschlauch fest und lösen sie mit der anderen Seite die Fixierung des Schlauches.
 - ▶ Entleeren Sie den Schlauch in das bereitgestellte Gefäß.
 - ▶ Fixieren Sie den Schlauch wieder durch festziehen des Gurtes.


5.2 Wartung der Wasseranschlüsse

- ▶ Überprüfen Sie regelmäßig alle Anschlüsse auf Dichtheit und Anzeichen von Verschleiß.
- ▶ Tauschen Sie defekte Dichtungen sofort aus, um Leckagen zu vermeiden.
- ▶ Reinigen Sie die Kupplung und die Anschlussstellen, um Schmutzablagerungen zu verhindern.
- ▶ Nutzen Sie die Wartungs- und Montageklappe auf der Rückseite des Geräts, um auf Anschlüsse und Armaturen zugreifen zu können. Diese Klappe lässt sich werkzeuglos öffnen.

5.2.1 Entnehmen der Wartungsklappe



- ▶ Lösen Sie die Schrauben links und rechts auf der Rückseite des Unterbaus.



- ▶ Greifen Sie von hinten an die Wartungsklappe und entriegeln Sie diese durch leichtes Drücken nach oben.
- ▶ Entnehmen Sie die Klappe nach hinten.

5.3 Schutzmaßnahmen

- Frostsicher machen:
 - ▶ Das Gerät muss vor Frost geschützt werden, um Schäden durch gefrierendes Wasser zu vermeiden. Schließen Sie die Wasserzufuhr, entleeren Sie den Siphon und alle wasserführenden Teile. Entfernen Sie den Abwasserschlauch, falls notwendig.
- Abdeckung:
 - ▶ Nutzen Sie eine wetterfeste Schutzhaube, um das Gerät vor Verschmutzung und Witterungseinflüssen zu schützen.

5.4 Langzeitpflege

- Behandeln Sie Edelstahlflächen regelmäßig mit einem geeigneten Edelstahlpflegemittel, um den Glanz zu erhalten und Fleckenbildung zu verhindern.

Hinweis:

Die Schmierung der Mischbatterie (z. B. Silikonfett) kann mit der Zeit austrocknen oder verhärten, besonders wenn die Armatur über längere Zeit nicht bewegt wird. Dies kann zu einer erschwerten Bedienung oder Beschädigung der Kartusche führen.

- Maßnahmen zur Vorbeugung:
 - ▶ Betätigen Sie den Wasserhahn regelmäßig, auch wenn er nicht im Alltag genutzt wird (z. B. bei längerer Abwesenheit oder im Winter). Dies hält die Mechanik geschmeidig und verteilt das Schmierfett gleichmäßig.
 - ▶ Schmieren Sie bewegliche Teile des Wasserhahns, wie die Versenkmechanik und den Schwenkkopf, mit lebensmittelechtem Silikonöl, falls sie schwerfällig werden.
 - ▶ Kontrollieren Sie regelmäßig die Gummidichtungen und O-Ringe, da diese mit der Zeit porös werden können, was zu Undichtigkeiten führt. Tauschen Sie beschädigte Dichtungen rechtzeitig aus.

5.5 Wartungsintervalle

- Monatlich:
 - ▶ Kontrolle und Reinigung des Siphons, Prüfung der Wasseranschlüsse.
- Halbjährlich:
 - ▶ Kontrolle und Reinigung des Siphons, Prüfung der Wasseranschlüsse
- Jährlich:
 - ▶ Inspektion aller Schlauchverbindungen und Austausch verschlissener Teile.

6. Störungsbehebung

Mögliche Störungen werden wie folgt beschrieben:

Welche Störung liegt vor?

- Grund für die Störung
 - ▶ Behebung der Störung
 - Verweis auf das entsprechende Kapitel.

Die Front-Schublade schließt nicht richtig.

- Das Gerät ist nicht korrekt ausgerichtet
 - ▶ Prüfen Sie den Stand des Geräts.
 - ▶ Richten Sie das Gerät korrekt aus.
 - "3.2 Aufstellung am Verwendungsort" (Seite 7-8).
- Die Schienen der Front-Schublade sind nicht mehr optimal zueinander ausgerichtet (z. B. durch Erschütterungen beim Transport)..
 - ▶ Drücken Sie die Front-Schublade gegen den Widerstand in das Gerät.
 - ▶ Testen Sie danach die Funktion und drücken Sie auf die Front-Schublade.
 - ▶ Die Front-Schublade springt leicht auf.
 - ▶ Öffnen Sie die Front-Schublade vollständig durch Herausziehen
 - ▶ Öffnen und schließen Sie die Front-Schublade mehrmals vollständig
- Der Öffnungsmechanismus („Push-to-open“) ist bei geöffneter Schublade schon eingerastet.
 - ▶ Betätigen Sie mit dem Finger die Schnapper auf der linken und rechten Seite, bis diese nach vorne herausstehen.
 - ▶ Schließen Sie die Front-Schublade.
- Der Öffnungsmechanismus („Push-to-open“) ist bei geöffneter Schublade schon eingerastet.
 - ▶ Betätigen Sie mit dem Finger die Schnapper auf der linken und rechten Seite, bis diese nach vorne herausstehen.
 - ▶ Schließen Sie die Front-Schublade.

Aus dem Wasserhahn fließt kein Wasser.

- Der Haupthahn ist abgedreht
 - ▶ Prüfen Sie den Haupthahn des Wasserzuflusses
 - Drehen Sie diesen auf

- Die Kupplung im Gerät ist undicht
 - ▶ Überprüfen Sie ob die Kupplung korrekt angeschlossen ist und alle Verbindungen fest sitzen.

Der Wasserhahn tropft.

- Der Wasserhahn ist nicht vollständig geschlossen
 - ▶ Schließen Sie den Wasserhahn mit der Armatur vollständig
- Die Dichtung ist beschädigt
 - ▶ Überprüfen Sie die Dichtung des Wasserhahns.
 - ▶ Tauschen Sie diese ggfs. aus.

Das Wasser läuft nicht oder ungenügend ab.

- Der Siphon ist verstopft.
 - ▶ Kontrollieren Sie den Siphonschlauch auf Fremdkörper
 - ▶ Entleeren Sie den Siphonschlauch
 - "5.1 Regelmäßige Reinigung (Seite 13).
- Der Abwasserschlauch ist genickt oder verstopft
 - ▶ Kontrollieren Sie den Abwasserschlauch auf Knicke oder Fremdkörper
 - ▶ Beseitigen Sie Knicke und entfernen Sie Fremdkörper im Schlauch.
 - ▶ Entleeren Sie den Siphonschlauch
 - "5.1 Regelmäßige Reinigung (Seite 16).

- Wenn sich eine Störung nicht beheben lässt
 - ▶ Wenden Sie sich an Flammkraft oder Ihren Fachhändler.

Flammkraft Kundenservice:

Flammkraft GmbH
Amelsbürener Str. 201
D-48163 Münster

Telefon: +49 2501 5998660
E-Mail: service@flammkraft.com
Web: www.flammkraft.com

7. Entsorgung

7.1 Verpackung entsorgen

ACHTUNG!

Gefahr von Umweltschäden durch nicht sachgerechte Entsorgung der Verpackung!

- ▶ Geben Sie die Verpackung nicht in den normalen Hausmüll.
- ▶ Führen Sie die Verpackung der umwelt- und sachgerechten Wiederverwertung (Recycling) zu.

Die Verpackung dient zum Schutz vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen Gesichtspunkten ausgewählt und aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Die Verpackungsmaterialien können nach Gebrauch in den Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.

- ▶ Entsorgen Sie die Verpackung umweltfreundlich getrennt nach Wertstoffen.

7.2 Gerät entsorgen

ACHTUNG!

Gefahr von Umweltschäden durch nicht sachgerechte Entsorgung des Geräts!

- ▶ Geben Sie das Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht in den normalen Hausmüll.
- ▶ Erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Wiederverwertung (Recycling) oder Entsorgung des Geräts.

Durch die ordnungsgemäße Abgabe des Geräts wird ein Beitrag geleistet zur Wiederverwendung von Materialien und zum Ressourcenschutz.

- ▶ Entsorgen Sie das Gerät nach den gesetzlichen Bestimmungen über einen Entsorgungsfachbetrieb, über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung oder durch Rückgabe an den rücknahmepflichtigen Vertreiber.

User manual for the outdoor kitchen module with double sink

BLOCK L model

This user manual is for private users. For professional use of the appliance, please also observe the applicable regulations

The sink module is referred to as "the device" in this manual.

The device is specifically designed for outdoor use and is intended for washing dishes as well as preparing food and beverages.

In case of assembly or installation by third parties or service providers:

Ensure that this document remains with the owner of the appliance for further use.

This instruction manual belongs to the product and is protected by copyright. Reproduction, reprinting and distribution only with permission.

Table of Contents

1. Safety Instructions	20	5. Care and Maintenance	29
1.1 General Safety Instructions	20	5.1 Regular Cleaning	29
1.2 Safety During Use	20	5.2 Maintenance of Water Connections	29
1.3 Safety During Cleaning and Maintenance	20	5.3 Protective Measures	29
2. Product Information	21	5.4 Long-Term Care	30
2.1 Product Overview	21	5.5 Maintenance Intervals	30
2.2 Scope of Delivery	22	6. Troubleshooting	31
2.3 Technical Specifications	22	7. Disposal	32
3. Installation	23	7.1 Disposing of Packaging	32
3.1 Preparing for Installation	23	7.2 Disposing of the Device	32
3.2 Installation at the Place of Use	23		
3.3 Connecting the Water Supply	25		
3.3.1 Use with Cold Water	25		
3.3.2 Use with Hot Water	25		
3.3.2.1 Use with a Fixed Connection	25		
3.3.2.2 Use with an Instant Water Heater	26		
3.4 Connecting the Drainage System	26		
3.5 Optional Solution: Wastewater Container	27		
4. Operation	28		
4.1 Using the Faucet	28		
4.1.1 Use with Cold Water	28		
4.1.2 Use with Cold and Hot Water	28		
4.2 Cleaning During Use	28		
4.3 Tips for Optimal Use	28		

1. Safety Instructions

1.1 General Safety Instructions

WARNING

Improper handling may lead to injuries or damage.
Follow the instructions in this user manual.

- Children and unauthorized persons must not use the device unsupervised or play nearby.
- Do not make unauthorized modifications or alterations to the device.

1.2 Safety During Use

- Place the device on a stable and level surface.
- Secure the device before use by engaging the brakes to prevent rolling.
- Extend all four leveling feet of the device to prevent tipping hazards.
- Check all water-carrying components for leaks before use. Leaking connections can cause damage.
- Use the device only for its intended purpose.
- Do not subject the device to excessive loads, such as heavy or sharp objects that could damage the sink.

1.3 Safety During Cleaning and Maintenance

- Turn off the water supply before performing any cleaning or maintenance work.
- Do not use abrasive cleaning agents that could damage the surface of the device.
- Regularly inspect the seals of water-carrying components and replace damaged parts immediately.


- Flammkraft assumes no liability for damage in the following cases:
 - Failure to follow these instructions
 - Improper use
 - Incorrect handling
 - Unauthorized modifications
 - Use of spare parts not manufactured or authorized by Flammkraft
 - Failure to comply with maintenance and cleaning intervals

IMPORTANT NOTES


- Keep this user manual for future reference.
- Always follow the maintenance and care instructions to extend the lifespan of the device.
- In case of damage or malfunctions, contact Flammkraft customer service.

2. Product information

2.1 Product overview




- A** Faucet
- B** Remote release for left sink
- C** Mixer tap
- D** Insulated double sink
- E** Base unit with front drawer
- F** Brake (2x)
- G** Type plate (inside, left side)
- H** Feet (4x)
- I** Swivel castors (4x)



- J** Stainless steel sink cover plates (2x)
- K** Flexible siphon system
- L** Water inlet connection (quick coupling - Gardena-compatible)
- M** Optional rear passthrough (2x)

2.2 Scope of delivery



- A** Flammkraft Block L
- B** Cover plate for left sink
- C** Cover plate for right sink
- D** Sous-vide stick holder
- E** Mounting kit for drain
- F** User manual
- G** Flexible drain hose
- H** Waste container
- I** Storage box

2.3 Technical Specifications

Device Dimensions	
■ Width	85 cm
■ Depth	53 cm
■ Height (faucet retracted):	100 cm
■ Working height	94 cm
Sink Dimensions	
■ Left sink	34 x 40 cm / 18,5 cm deep
■ Right sink	18 x 40 cm / 13,5 cm deep
Total weight	Approx 75 kg
Faucet	Swivel, retractable, pull-out head (stainless steel)
Water inlet connection	Quick coupling (Gardena-compatible), food-safe
Drain connection	Flexible pipe (50 mm)
Material	• Stainless steel

3. Installation

3.1 Preparing for Installation

- ▶ Familiarize yourself with the device and the accompanying documents:
 - User manual
 - Accessories and equipment
 - Installation location
- ▶ Ensure the installation area is free of objects that could be damaged or destroyed during setup.
- ▶ Check the packaging for damage.
- ▶ Remove the packaging.
- ▶ Verify that all delivered components are complete and undamaged.
 - ➔ "2.2 Scope of Delivery" (Seite 6).

In case of damage or missing parts

- ▶ Contact your dealer or Flammkraft customer service.

If the packaging is no longer needed

- ▶ Dispose of the packaging material properly.
 - ➔ "7.1 Disposing of Packaging" (Page 18)


3.2 Installation at the Place of Use

⚠ WARNING!

Risk of damage to the front drawer!

Vibrations while moving the device or pulling out the drawer without following the "Push-to-open" function may cause damage.

- ▶ Always press the drawer inward before opening it.
- ▶ Before moving the device, ensure that the drawer is opened approximately 5 cm.



- ▶ Press the front drawer – The drawer will slightly pop open.
- ▶ Fully open the drawer by pulling it out.
- ▶ Remove all parts stored inside the drawer.
- ▶ Close the front drawer by pushing it back in until you hear a clicking sound.

⚠ WARNING!

Risk of injury due to improper handling of the device!

The size and weight of the device require caution when moving and setting it up. Unintended rolling of the device may cause severe injuries.

- ▶ Ensure a stable and secure placement during installation.
- ▶ Make sure the surface is level and solid.
- ▶ Ensure that no other persons are in the working area.
- ▶ Secure the assembled device to prevent rolling.


⚠ CAUTION!

Risk of damage to the leveling feet!

When moving the device, extended leveling feet may get caught on obstacles and become damaged. Vibrations during transport may cause the leveling feet to unscrew.

Before moving the device:

- ▶ Ensure that the leveling feet are fully screwed in.
- ▶ Be mindful of the transport path and avoid rolling the device over obstacles higher than 2 cm.




Before moving the device:

- ▶ Move the device to the desired installation location.
- ▶ Secure the device against rolling by engaging the brakes using the two levers at the back.
- 💡 If access to the back is limited, the brakes can also be engaged from the inside when the drawer is open.
- ▶ Extend the four leveling feet located at the corners of the device.

Ensure the device stands securely on all four leveling feet.

- 💡 If the feet are difficult to reach due to the device's position, they can be adjusted from above inside the unit using a 5 mm hex key.



- ▶ Adjust the leveling feet to properly align the device.
- ▶ Ensure that the front drawer is flush with the device.

If the drawer is misaligned (tilted in relation to the body):

- ▶ On the protruding side, further extend the front leveling foot to balance the alignment.
- ▶ Slightly lift the device at the respective corner to reduce pressure on the foot.
- 💡 Alternatively, apply gentle counter-pressure with your shoulder to relieve weight from the corner and facilitate turning the leveling foot.

3.3 Connecting the water supply


The device is equipped with a dual-circuit connection that supports both cold and hot water use.

In the default configuration, both circuits are connected to the permanently installed, food-safe standard coupling, ensuring a continuous supply of cold water.

⚠ CAUTION

The water connection, including the standard adapter, as well as the connected pipes and fittings, are food-safe. If drinking water quality is required, ensure that the supply line meets appropriate quality and hygiene standards.

3.3.1 Use with cold water




- ▶ Connect the water inlet directly to the standard coupling inside the device.
- ▶ Ensure that all water-carrying components are leak-proof to prevent water loss.
- ▶ Test the water supply by opening the faucet.


3.3.2 Use with Hot Water

The device can be used with both cold and hot water in two ways:


3.3.2.1 Use with a Fixed Connection



- ▶ Remove the right inlet cover on the back of the device by repeatedly moving it back and forth until it detaches.
- 💡 Alternatively, the water supply can be routed through the designated opening in the bottom panel.



- ▶ Take out the inlet cover.
- ▶ Insert the water supply line through the opening.




- ▶ Disconnect the pre-installed hoses connected to the standard inlet.
- ▶ Connect the appropriate supply lines to the designated circuits: Hot water (red), Cold water (blue)
- ▶ Ensure that all water lines comply with local regulations.

3.3.2.2 Use with an instant water heater

The device is suitable for use with an instant water heater.

Note: The heater is not included in the delivery and not available from Flammkraft.



- ▶ An instant water heater can be mounted inside the base unit on the universal mounting plate.
- ▶ Connect the hot and cold water circuits according to the heater's instructions.

CAUTION

Risk of electric shock!

Using an electric instant water heater introduces electricity into the device.


- ▶ Ensure that all applicable safety measures and regulations regarding electrical installations are followed.
- ▶ Flammkraft assumes no liability for damage or injury caused by improper installation or use.
- ▶ The installation of the instant water heater must be carried out by qualified personnel.

3.4 Connecting the Drainage System

The pre-installed siphon is ready for use and can be emptied without removal if needed.


→ "5.1 Regular Cleaning" (Page 13)

To direct wastewater out of the device, the included flexible drain hose can be used.




- ▶ Remove the cover of the left drain outlet on the back of the device by moving it back and forth until it detaches.


💡 If the device is positioned directly above a drain connection, the drain hose can also be routed downward through the bottom plate of the device.




- ▶ Take out the cover of the drain outlet.



- ▶ Extend the included flexible drain hose and bend it into an L-shape. The narrowed end should be on the longer side.
- ▶ Insert the angled part of the flexible drain hose into the device.
- ▶ Rotate the drain hose so that the angled part inside the device points upward.



- ▶ Insert the end of the flexible siphon hose into the drain pipe opening.
- ▶ Ensure all connections are secure and leak-proof.
- ▶ Lay the hose without kinks or constrictions to ensure proper drainage.



- ▶ Attach the included mounting kit to the inner back wall behind the drain pipe.
- ▶ Secure the drain pipe by fastening it with the strap of the mounting kit at the narrowed section of the pipe.

3.5 Optional Accessory: Wastewater Container

If there is no direct drainage option, the optional wastewater container can be used. For more information, visit:

 www.flammkraft.com

The container is removable, equipped with wheels, and fits perfectly inside the base unit of the device.


Regularly empty the container to ensure proper function.

4. Operation

4.1 Using the Faucet

The faucet is designed for user-friendly operation and offers the following features:

- **360-Degree Swivel Function:**
The faucet can rotate in all directions, providing maximum flexibility for washing.
- **Retractable Design:**
The faucet can be lowered, making it ideal for protected storage or compact use.
- **Pull-Out Spray Head:**
Equipped with a pull-out head, allowing easier cleaning of large items or hard-to-reach areas.



CAUTION

Before use, or after prolonged periods of inactivity, the water line should be flushed.

- ▶ Turn on the faucet at a medium setting and let the water run for 10-15 seconds to ensure proper system flushing.

4.1.1 Use with Cold Water (Standard Configuration)

Turn on the faucet to receive cold water. The factory setup ensures a continuous supply of cold water.

4.1.2 Use with Cold and Hot Water

If an instant water heater or fixed hot water connection is installed, both hot and cold water can be used.

4.2 Cleaning During Use

To ensure the longevity of the device, follow these cleaning guidelines during operation:

- Do not flush large particles, grease, or other substances down the drain.
- **Faucet Aerator Maintenance:**
 - ▶ Clean the faucet aerator regularly to remove limescale deposits and dirt particles.
- **Drain Maintenance:**
 - ▶ Check for blockages and clean the drain if necessary. The pre-installed siphon can be emptied without removal.
- **Preventing Water Stains:**
 - ▶ Dry the sink with a soft cloth after each use to prevent limescale buildup.

4.3 Tips for Optimal Use

- Avoid placing hot pots or pans directly in the sink to prevent damage.
- Ensure the drain hose remains free of kinks for unimpeded water flow.
- Use optional accessories, such as the wastewater container, if direct drainage is not available.

5. Care and Maintenance

5.1 Regular Cleaning

Regular cleaning ensures that the device functions properly and maintains its appearance over time. Follow these recommendations:

- **Stainless Steel Sink:**
 - ▶ Clean the sink after each use with a mild detergent and a soft cloth. Stubborn stains can be removed using a gentle plastic sponge.
- **Faucet Maintenance:**
 - ▶ Clean the faucet regularly, especially the pull-out head and the retracting mechanism, to prevent limescale buildup.
 - ▶ To maintain the surface condition, always keep it clean and dry.
 - ▶ Use only water and mild soap to clean surfaces and the faucet.
 - ▶ Avoid using abrasive cleaners (in powder or liquid form) or products containing Alcohol, Chlorides, Acids or other aggressive substances
 - ▶ If the faucet comes into contact with aggressive cleaning agents, rinse it thoroughly and dry it with a soft cloth.

Hinweis: The manufacturer assumes no responsibility for damage caused by failure to follow these cleaning instructions.


- **Siphon Maintenance:**
 - ▶ The pre-installed siphon can be emptied without removal to remove deposits.
 - ▶ Prepare a suitable container to catch any remaining liquid in the siphon.
 - ▶ Hold the loose end of the siphon hose with one hand. With the other hand, release the hose fixation.
 - ▶ Drain the liquid into the prepared container.
 - ▶ Reattach the hose by tightening the strap securely.

5.2 Maintenance of Water Connections


- ▶ Regularly check all connections for leaks and signs of wear.
- ▶ Replace defective seals immediately to prevent leaks.
- ▶ Clean the coupling and connection points to avoid dirt buildup.

- ▶ Use the maintenance and installation flap on the back of the device for easy access to connections and fittings. This flap can be opened without tools.

5.2.1 Removing the Maintenance Flap



- ▶ Loosen the screws on the left and right side of the base unit's rear panel.



- ▶ Reach behind the maintenance flap and unlock it by gently pushing it upward.
- ▶ Pull the flap backward to remove it.

5.3 Protective Measures

- **Frost Protection:**
 - ▶ To prevent frost damage, the device must be protected from freezing temperatures. Shut off the water supply. Drain the siphon and all water-carrying parts. Remove the drain hose if necessary.

- Protective Cover:
 - ▶ Use a weatherproof protective cover to shield the device from dirt and weather conditions.

5.4 Long-Term Maintenance

- Treat stainless steel surfaces regularly with an appropriate stainless steel care product to maintain shine and prevent stains.

Note:

The lubrication of the mixer tap (e.g., silicone grease) can dry out or harden over time, especially if the faucet is not used regularly. This may cause stiff operation or damage to the cartridge.

- Preventive Measures:
 - ▶ Operate the faucet regularly, even when it is not in daily use (e.g., during long absences or winter months). This keeps the mechanism smooth and evenly distributes the lubricant.
 - ▶ Lubricate moving parts of the faucet, such as the retracting mechanism and the swivel head, with food-safe silicone oil if they become stiff.
 - ▶ Regularly inspect rubber seals and O-rings, as they can become brittle over time, leading to leaks. Replace damaged seals promptly.

5.5 Maintenance Intervals

- Monthly:
 - ▶ Check and clean the siphons. Inspect water connections for leaks or wear.
- Every Six Months:
 - ▶ Check and clean the siphons. Inspect water connections for leaks or wear.
- Annually:
 - ▶ Inspect all hose connections. Replace worn-out parts as needed.

6. Troubleshooting

Possible malfunctions are described as follows:

What is the fault?

- Cause of the fault.
 - ▶ Fault remedy.
 - Reference to corresponding chapter.

The front drawer does not close properly (stand alone unit only).

- The appliance is not aligned correctly.
 - ▶ Check the stability of the appliance.
 - ▶ Align the appliance correctly.
 - "3.2 Installation at the Place of Use" (Seite 7-8).
- The rails of the front drawer are no longer optimally aligned with each other (e.g. due to vibrations during transport).
 - ▶ Press the front drawer into the appliance against the resistance.
 - ▶ Then test the function and press on the front drawer.
 - ▶ The front drawer slightly springs open.
 - ▶ Open the front drawer by pulling it all the way out.
 - ▶ Open and close the front drawer fully several times.
- The opening mechanism ("push-to-open") is already clicked in while the drawer is open.
 - ▶ Use a finger to actuate the catch on the left and right sides until they protrude forward.
 - ▶ Close the front drawer.

No Water Flow from the Faucet

- The Main Water Supply is Turned Off
 - ▶ Check the main water valve
 - Turn it on to restore water flow
- Leak in the Coupling Inside the Device
 - ▶ Check if the coupling is properly connected and ensure all connections are tight.

Faucet is Dripping

- The faucet is not fully closed
 - ▶ Completely close the faucet using the handle.
- The seal is damaged
 - ▶ Inspect the faucet seal.
 - ▶ Replace it if necessary.

Water is Not Draining or Drains Poorly

- The siphon is clogged
 - ▶ Check the siphon hose for obstructions.
 - ▶ Empty the siphon hose
 - "5.1 Regular Cleaning (Seite 13).
- The drain hose is kinked or blocked.
 - ▶ Check the drain hose for kinks or obstructions.
 - ▶ Remove kinks and clear any blockages.
 - ▶ Empty the siphon hose.
 - "5.1 Regular Cleaning (Seite 13).

-
- If the issue cannot be resolved:
 - ▶ Contact Flammkraft or your specialist dealer.

Flammkraft Kundenservice:

Flammkraft GmbH
Amelsbürener Str. 201
D-48163 Münster

Telefon: +49 2501 5998660
E-Mail: service@flammkraft.com
Web: www.flammkraft.com

7. Disposal

7.1 Disposing of the packaging

ATTENTION!

Risk of environmental damage due to improper disposal of the packaging!

- ▶ Do not dispose of the packaging with normal household waste.
- ▶ Dispose of the packaging in an environmentally friendly and appropriate manner (recycling).

The packaging serves to protect against transport damage. The packaging materials have been selected with consideration to environmental friendliness and are made of recyclable materials. The packaging materials can be returned to the raw material cycle after use.

- ▶ Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner, separated according to materials.

7.2 Disposing of the appliance

ATTENTION!

Risk of environmental damage due to improper disposal of the appliance!

- ▶ Do not dispose of the appliance with normal household waste at the end of its working life.
- ▶ Ask your town or local council about the options for environmentally friendly and appropriate recycling or disposal of the appliance.

By submitting the appliance to the correct agency, you are making a contribution to the reuse of materials and the protection of resources.

- ▶ Dispose of the appliance in accordance with the legal requirements via a specialist disposal company, via your municipal waste disposal facility or by returning it to the distributor who is obliged to take it back.